
do
for
yourself


yiron.


צעד ראשון לאחר פתיחת האריזה, עיין בשרטוט והשווה את חלקי הרהיט והאביזרים עם השרטוט שלפנייך.
אם נפלה תקלה כלשהיא אל תחזיר את המוצר לחנות או לרשת שם רכשת את המוצר.
התקשר/י (חיוג חינם) למרכז שירות הלקוחות יראון ונטפל בך במסירות. **03-3760509**

407

ארונית מיקרוגל









נא לשים לב:
יחידת גב המזונית (I)
מגיעה מקופלת.

מומלץ להניח את אריזת הקרטון על הרצפה ולהרכיב עליה את היחידה


מספר סידורי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
שרטוט												
כמות	1	8+1	90	16	36	5+10	4	8	4	8+8	2+2	8
שם	מפתח אלן	דיבל עץ + דבק	מסמרים 25X0.9	בורג אלן	בורג 16X3.5	ידית + בורג 04X2	בורג יורן למסילה	תומך מדף	רגל אלומיניום	צירים ותושבות	סט מסילות למגירות	כיסוי בורג

1








2




<u>נא לשים לב:</u>
ראשית יש לחבר את חלקים H,E,B,A
ורק לאחר מכן את חלקים D,C.




3
n°o 61
n°o 77
C
I
E
E
B
H
A
D
D
D
3
4
1
2
90°
I
x4
x84
x16
A
B
C
D
E
H
I



4
J
J2
J
J3
J1
J3
J4
J3
J4
J1
J3
x4
x6
x4
x2
x1
x1
J
J1
J2
J3
J4

5



x8 x8 A B C D E E1 H I J

6



A B C D E E1 F G H I J